



**COGO BILANCE**

**QUADRELLI**

**LAVEGGIO**

**BURONI OPESSI**

**IEMMEGI**

**Fulgor**

# WeightBox - Matrix



**Weight Box**

**Matrix**

**LEGAL FOR TRADE  
CERTIFIED**



## Trasduttore di Peso Omologato - SW di pesatura

- ★ **Trasduttore di peso digitale per sensori basati su strain gauge**
- ★ **Omologazione metrologica basata su standard OIML R76**
- ★ **Uscita analogica I/V opzionale**
- ★ **Convertitore 24 bit A/D**
- ★ **Porta seriale Rs232 o Rs422 / Rs485**
- ★ **Protocolli di comunicazione ASCII**
- ★ **Opzione Ethernet o WiFi**
- ★ **Completamente programmabile da tastiera o da software PC**
- ★ **SW di pesatura Matrix con funzionalità Pesa Ponte, Bascula e Contapezzi**

# WeightBox - Matrix

## Caratteristiche tecniche WeightBox

	<b>K4i</b>
<b>Involucro</b>	Alluminio
<b>Grado di Protezione</b>	IP42
<b>Dimensioni (l x h x d) mm. (indicative)</b>	197 x 63 x 138
<b>Alimentazione</b>	7.5 Vdc
<b>Consumi</b>	Min. 100mA - Nominal 200mA - Max. 400mA
<b>Temperatura di lavoro</b>	-10 to +40 °C
<b>Risoluzione A/D interna</b>	24 bit A/D
<b>Interfaccia RS232</b>	1
<b>Interfaccia RS422/485</b>	O (in alternativa a 1 RS232)
<b>Grado di protezione IP65</b>	O
<b>Batteria interna</b>	O
<b>Alimentazione a 12/24 Vdc</b>	O
<b>Memoria Metrologica</b>	S

Legenda: S = Standard, O = Option,

## Caratteristiche tecniche Matrix

Installabile in ambiente WINDOWS.

Gestione delle pesate velocissima tramite l'utilizzo del mouse.

Le prime e seconde pesate sono gestite dalla stessa maschera video per rendere più veloci le operazioni.

Inserimento codici negli archivi direttamente dalla maschera di pesatura.

Richiamo dati dagli archivi sia per codice sia per descrizione.

Ricerca velocizzata dei dati negli archivi digitando le lettere iniziali.

Gestione dei seguenti archivi: Clienti, Fornitori, Automezzi, Destinazioni, Vettori, Badge, Merci, Listini

Si potranno avere le seguenti stampe riepilogative e totali: Clienti, Fornitori, Automezzi, Destinazioni, Vettori, Merci

Possibilità di selezionare il tipo di lettore di badge direttamente da setup.

Diversi modelli di lettore di badge selezionabili: Magnetico, Ottico (bar-code), Transponder a distanza.

Stampa su qualsiasi stampante configurata nella cartella Stampanti di Windows.

Sei codici aggiuntivi personalizzabili dall'Utente che può modificare la denominazione del codice, la dimensione, indicare se il codice è numerico o alfanumerico, indicare se il codice è da impostare obbligatoriamente oppure no.

Gestione di tre intestazioni aggiuntive da stampare sul cartellino (seleziona da finestra di pesatura).

Opzioni selezionabili: Controllo di un semaforo rosso/verde. Controllo delle barriere di accesso. Uso delle tare memorizzate come prime pesate oppure solo per controllo. Stampa si/no della prima pesata. Stampa automatica ad inserimento badge. Calcolo del prezzo (se gestiti i listini). Opzione stampa su modulo continuo. Opzione stampa intestazione. Opzione stampa prezzo.

Indicazione del percorso di rete per il salvataggio degli archivi.

Salvataggio Archivi e Pesate in formato ASCII per passaggio dati ad altre applicazioni

Collegamento in rete Ethernet con altri PC per la condivisione degli archivi (è possibile, da ogni PC collegato, visualizzare e stampare un report delle pesate eseguite).

<b>Stabilimento di Camponogara</b> Via dell'Industria, 51 30010 Camponogara (VE)  Tel +39 041 5380888 Fax +39 041 922862  info@cogobalance.it www.cogobalance.it	<b>Stabilimento di Oggiona</b> Via Risorgimento n. 3 21040 Oggiona con S. Stefano (VA)  Tel +39 0331 212312 Fax +39 0331 219778  segreteria@cogobalance.it www.cogobalance.it	<b>Filiale di Alessandria</b> Via Torino, 14 15100 Alessandria (AL)  Tel +39 393 9951107  www.cogobalance.it
--	---	--