

# HL132



## Bilichetto da Pavimento

- Bilancia da pavimento con funzione conteggio e percentuale
- Display LCD
- Uscita seriale RS232
- Celle di carico IP 67 single point
- Batterie ricaricabili
- Funzione conteggio
- Tastiera a membrana
- Piedini di appoggio regolabili
- Dimensioni piattaforma: 450x600 mm
- Temperatura di funzionamento: -10°C +50°

Modello	Capacità (Kg)	n. divisioni(d)	Divisione (g)	Accuratezza
<b>HL132-60</b>	60	30000	2	III
<b>HL132-150</b>	150	30000	5	III
<b>HL132-150</b>	300	30000	10	III

<b>Stabilimento di Camponogara</b> Via dell'Industria, 51 30010 Camponogara (VE)  Tel +39 041 5380888 Fax +39 041 922862  info@cogobalance.it www.cogobalance.it	<b>Stabilimento di Oggiona</b> Via Risorgimento n. 3 21040 Oggiona con S. Stefano (VA)  Tel +39 0331 212312 Fax +39 0331 219778  segreteria@cogobalance.it www.cogobalance.it	<b>Filiale di Alessandria</b> Via Torino, 14 15100 Alessandria (AL)  Tel +39 393 9951107  www.cogobalance.it
--	---	--



# HL132



## Weighing Platform Scale

- Weighing platform scale with counting and percentum functions
- LCD Display
- RS232
- Load cell: IP 67 single point
- Rechargeable accumulator
- Counting function
- Membrane keyboard
- Adjustable feet
- Platform dimensions: 450x600 mm
- Working temperature: -10°C +50°

Type	Capacity (Kg)	Graduation (d)	Division (g)	Accuracy
<b>HL132--60</b>	60	30000	2	III
<b>HL132-150</b>	150	30000	5	III
<b>HL132-300</b>	300	30000	10	III

<p><b>Camponogara Factory</b> Via dell'Industria, 51 30010 Camponogara (VE)</p> <p>Tel +39 041 5380888 Fax +39 041 922862</p> <p>info@cogobalance.it www.cogobalance.it</p>	<p><b>Oggiona Factory</b> Via Risorgimento n. 3 21040 Oggiona con S. Stefano (VA)</p> <p>Tel +39 0331 212312 Fax +39 0331 219778</p> <p>segreteria@cogobalance.it www.cogobalance.it</p>	<p><b>Alessandria Office</b> Via Torino, 14 15100 Alessandria (AL)</p> <p>Tel +39 393 9951107</p> <p>www.cogobalance.it</p>
---	--	---